



СТЕРАДО – Толкова красиви и желани неща!

www.sterado.biz info@sterado.biz

Инструкции за сглобяване на декоративен слънчев часовник ТН38

1. Завийте основата към "С"-образната стойка!
2. Завийте опашката на стрелата към оста!
3. Прекарайте оста през долния отвор на "С"-образната стойка, а след това и през центъра на диска със звездата! Прекарайте ос и през горния отвор на "С"-образната стойка!
4. Завийте и острието на стрелата към оста! Стегнете и болтчето на диска със звездата! Вашият слънчев часовник е готов.



1. Завийте основата към "С"-образната стойка посредством винта, който е към стойката!



2. Завийте опашката на стрелата към единия край на оста!



3. Прекарайте оста през долния отвор на "С"-образната стойка, а след това и през центъра на диска със звездата! Прекарайте ос и през горния отвор на "С"-образната стойка!



4. Завийте и острието на стрелата към оста! Стегнете и болтчето на диска със звездата! Готово!